


# COM\_Text (For MD301BT/MD302BT)

ユーザーマニュアル

User Manual



2.5.6 JP  
2020年12月

30210202


## 目 次

1	COM_Text とは.....	4
2	インストール／アンインストール .....	5
2.1	インストール .....	5
2.2	アンインストール.....	7
3	起動／終了 .....	8
3.1	起動.....	8
3.2	終了.....	9
4	メニュー .....	10
4.1	【設定】メニュー.....	10
4.1.1	【起動オプション】.....	10
4.1.2	【エンコーディング】 .....	11
4.2	【ヘルプ】メニュー.....	12
4.2.1	【バージョン情報】.....	12
5	接続方法 .....	13

本書は以下のアプリバージョン以降を対象とします

### 2.5.6 JP

お使いのアプリバージョンは、COM\_Text の【ヘルプ】メニューから【バージョン情報】を選択することで確認できます



# 1 COM\_Text とは



COM\_Text は Windows 上で動作するシリアル通信アプリです。

MD301BT あるいは MD302BT(以降、バーコードリーダーと称す)を Bluetooth の SPP を利用し接続することで、バーコードリーダーで読み取ったデータを指定した文字エンコードで Windows 搭載の「メモ帳」などのアクティブなウィンドウに送信することができますようになります。

## 2 インストール／アンインストール

### 2.1 インストール



COM\_Text をインストールするには、次の操作を行ってください。

項番	説明	操作イメージ
1.	インストールファイル(zip ファイル)を右クリック後に【開く】を選択し、インストールファイルを開きます  ※インストールファイルは弊社サポートページよりダウンロードしてください	
2.	開いたフォルダ内にある「COM_Text」を右クリックし【コピー】を選択します	

項番	説明	操作イメージ
3.	エクスプローラでインストール先としたいフォルダ(右図の操作イメージは「デスクトップ」をインストール先とした場合の例です)の中で右クリック後、【貼り付け】を選択しインストールファイル内のフォルダ「COM_Text」をコピーします	<p>※「デスクトップ」に張り付ける例</p> <p>② 右クリック</p> <p>① デスクトップを選択</p> <p>③ 【貼り付け】を選択</p>

## 2.2 アンインストール



COM\_Text をアンインストールするには、次の操作を行ってください(インストールしたフォルダを削除することでアンインストールは完了します)。

項番	説明	操作イメージ
1.	<p>COM_Text を起動し、起動オプションが「指定なし」に設定されていることを確認します</p> <p>設定されていない場合は「指定なし」に設定してください</p> <p>COM_Text を終了します</p>	
2.	<p>インストールした「COM_Text」フォルダを右クリック後、【削除】を選択し「COM_Text」フォルダを削除します</p> <p>「COM_Text」フォルダが削除されたら、アンインストールは完了です</p>	

### 3 起動／終了

#### 3.1 起動





COM\_Text を起動するには、次の操作を行ってください。

項番	説明	操作イメージ
1.	インストールしたフォルダの中にある「COM_Text」をダブルクリックします	
2.	COM_Text が起動します  ※なお同時に実行できる COM_Text は 1 つだけです	



## 3.2 終了


COM\_Text を終了するには、次の操作を行ってください。


項番	説明	操作イメージ
1.	起動した「COM_Text」のタイトルバーにある【閉じる】ボタンを押すと、COM_Text は終了します	
2.	タスクトレイに格納しているときは、タスクトレイ内の COM_Text アイコンを右クリックすると、【閉じる】が表示されます	
3.	COM_Text アイコンが表示されていないときは、左端の【^】をクリックすると、隠れていたアイコンが表示されます  表示された COM_Text アイコンを右クリックすると、【閉じる】が表示されます	
4.	表示された【閉じる】をクリックすると、COM_Text は終了します	

## 4 メニュー

### 4.1 【設定】メニュー

#### 4.1.1 【起動オプション】


【設定】→【起動オプション】メニューの各項目について次に説明します（現在オンになっている項目の左端にはチェックマーク記号  が付加されます）。



項番	名称	機能
1.	指定なし	すべての起動オプションをオフにします
2.	PC 起動時に自動起動	PC の起動後に自動的に実行します
3.	起動後最小化	起動後に最小化しタスクトレイに格納します タスクトレイの COM_Text アイコンをクリックすると元のサイズに戻ります タスクトレイの COM_Text アイコンを右クリックすると表示されるメニューから【閉じる】をクリックすると COM_Text を終了します
4.	起動後自動接続	起動後に以前の設定内容で自動的に接続します

#### 4.1.2 【エンコーディング】


【設定】→【エンコーディング】メニューについて次に説明します（現在選択している項目には左端にチェックマーク記号 ☒ が付加されます）。



項番	名称	機能
1.	UTF-8	文字エンコードが「UTF-8」のときに選択します
2.	Japanese(Shift-JIS/Windows-932)	文字エンコードが「Shift-JIS」のときに選択します

4.2 【ヘルプ】メニュー

4.2.1 【バージョン情報】




項番	名称	機能
1.	バージョン情報	<div>COM_Text のバージョン情報を表示します</div> <div>A screenshot of a dialog box titled 'About COM_Text'. It contains the text 'COM_Text V2.5.6 JP' and 'Copyright 2020-2021'. There is an 'OK' button in the bottom right corner.</div>

## 5 接続方法

COM\_Text に SPP 接続するには、次の操作を行ってください。

項番	説明	操作イメージ
1.	<p>【COM ポート】のプルダウンリストから、SPP 接続する COM ポートを選択します</p> <p>※専用 dongle の場合、プルダウンリストには例えば「USB シリアルデバイス」あるいは「STMicroelectronics Virtual COM Port」と表示されます</p>	
2.	<p>通信設定内の【COM ポート】以外の以下の項目は、通常変更する必要はありません</p> <p>ボーレート: 9600 パリティビット: None データビット: 8 ストップビット: 1</p>	
3.	<p>【設定】メニューから【エンコーディング】を選択し、読み取るバーコードの文字エンコード (Shift-JIS または UTF-8) を選択します</p>	

項番	説明	操作イメージ
4.	【接続】ボタンを押すと、接続します	
5.	<p>接続すると【接続】ボタンのボタン名が「切断」に変わり、ボタン左側にある丸いアイコンが緑色になります</p> <p>またステータス行の接続状態表示が「接続」に変わります</p>	