



設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、該当する設定コードをスキャンして下さい。

「*」はデフォルト内容

初期化

1. 下記のコードのみ読み取ります。

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。



2. 初期化後は PC から USB を抜き差しします。

本誌はよく使われる設定を抜粋したクイックマニュアルです。より詳細な設定は下記より行ってください。
http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html

お問い合わせ先：
POS ショッピングストア
☎ : 0942-48-0614

QRコード漢字送信設定 A

メモ帳・Excel 等^{※1}で出力する場合

QRコードの2バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記2つのコードを読み取ることで設定が可能です。



手順 1

エンコード自動識別



手順 2

Shift-JIS・日本語

※1, **出力ソフト**はメモ帳、excel、google スプレッドシートなどの場合のみ送信できます。

※2, QRコードの2バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QRコードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

QRコード漢字送信設定 B

Word・Outlook 等^{※1}で出力する場合

QRコードの2バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記2つのコードを読み取ることで設定が可能です。



手順 1

エンコード自動識別



手順 2

UNICODE・日本語

※1, **出力ソフト**は Word、Outlook、OneNote などの場合のみ送信できます。

※2, QRコードの2バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QRコードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

UPC-A=JAN13 変換の設定

先頭が「0」から始まる13桁コードを読み取ります。



変換有効

読取り音を無効



読取り音を無効

電源音を無効



電源音を無効

文字化けを解消する設定

例1: https:// ⇒ https+// に文字化けする時

例2: (⇒ * に文字化けする時

Codabar/NW-7 の読取り有効



読取り有効



Alt+ Keypad

付加コード設定

読取りの最後の付加コードを設定します



CR *

スキャンモード設定



ハンズフリーモード *



無し



常時照射モード



TAB