

2 次元バーコードリーダー

クイックプログラミングマニュアル Ver6.00



設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、
該当する設定コードをスキャンして下さい。

1. 本体バージョン確認のバーコード

PC 側のメモ帳などを開き、
下記のバーコードを読み取ってください。



2. 初期化

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。

1. 下記のコードのみ読み取ります。



%%%DEF (正常:ビープ長・短・短)

2. 初期化後は PC から USB を抜き差しします。

本誌はよく使われる設定を抜粋した
クイックマニュアルです。
より詳細な設定は下記より行ってください。
http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html

お問い合わせ先：
POS ショッピングストア
☎ : 0942-48-0614

3. 読取りモード



トリガーモード
(デフォルト)



自動検出モード

5. ビープトーンの設定



小



中



大 (デフォルト)

4. UPCA=JAN13 変換の設定

先頭が「0」から始まる 13 桁コードを読取ります



JAN13 に変換



変換なし

(デフォルト)

6. 読取り音の ON・OFF 設定



OFF



ON (デフォルト)

7.起動音の ON・OFF 設定



OFF



ON (デフォルト)

9.付加コード設定

読取りの最後の付加コードを設定します



CR (デフォルト)



無し

8.キーボード設定

特殊記号「〒」などを出力する場合に設定下さい



英語 (デフォルト)



TAB



日本語



Space

10.QR コード漢字送信設定 A

メモ帳 (Win10 以前)・Excel 等※1で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字※2 (ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字) を送信する際、ドライバー不要※3 で下記のコードを順に読み取ることで設定が可能です。



手順 1 (アルファベット順キー)



手順 2 (日本語キーボード)



手順 3 (日本語エンコード)

※1, 出力ソフトはメモ帳 (Win10 以前)、excel、google スプレッドシートなど Shift-JIS で出力するソフトの場合のみ送信できます。

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

11.QR コード漢字送信設定 B

メモ帳 (Win11)・Word 等※1で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字※2 (ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字) を送信する際、ドライバー不要※3 で下記のコードを順に読み取ることで設定が可能です。



手順 1 (Alt+テンキー+Unicode 出力)



手順 2 (日本語エンコード)

※1, 出力ソフトはメモ帳 (Win11 以降) Word、Outlook、OneNote など Unicode で出力するソフトの場合のみ送信できます。

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい