

CCD バーコードリーダー「CS-650」
プログラミングマニュアルセットアップ手順

(はじめに)

この度は、バーコードリーダーのご購入、誠にありがとうございます。

通常の利用に関しましては、お買い上げ時（初期設定）でご利用頂けますが、変更が必要な場合は、本書から設定を行ってください。

ご利用の機種により、設定をサポートしていない箇所がございますので、その場合は予めご了承下さい。

故障および修理の際には製品保証書が必要です。

保証規定に基づき保証します。

保証書がない場合は、保証期間内であっても修理代は有償となります。保証書は大切に保管下さい。

スキャナお取扱のご注意事項

- ・直射日光が当たる場所および熱を発生する場所には置かないで下さい。
- ・湿度が高い場所に保管しないで下さい。
- ・故意にぶついたり、落下、分解をしないで下さい。

1. 本機の接続方法について

- ①パソコンの電源を入れて Windows を起動します。
- ②読み取りを行う前に、本体の USB ケーブルコネクタをパソコンの任意の USB ポートに接続します。



- ③パソコンの USB ポートに接続するとビープ音が鳴り、電源が入ります。
 - ④本機の読み取りボタンを押して、発光できたら接続が完了します。
- ※読み取りボタンがない機種もございますので、予めご了承ください。

※バーコードスキャナを接続して、ボタンを押しても発光しない場合は、USB ケーブルコネクタを一旦パソコンから抜いて、再度差し直してください。

※読み取りが悪い場合は、スキャン対象の印字バーコードに近づけて読み取りを行うと精度が上がります。

2. 設定手順について

① 「設定開始」 をスキャン



② 変更する項目をスキャン



③ 「設定終了」 をスキャン

※設定内で「●」印が付いているものがデフォルト値です。

※途中で設定を中止する場合は、「設定終了」をスキャンします。



設定開始

最初にスキャンして設定を行う項目をスキャンします。



設定終了

■初期化 バーコードリーダーの設定を初期の状態に戻します。



※設定開始、終了をスキャンする必要ありません。

■電源 ON 時ブザー音設定



●ブザー音あり



●ブザー音なし

■ キーボード設定 国別のキーボードレイアウトを設定します。



●アメリカ



日本

■ スキャン時のブザー音設定

● ブザー音あり

- ① 「設定開始」をスキャン
↓
- ② 下記「ブザー設定」をスキャン
↓
- ③ 別紙の「A」→「A」→
「Confirm」の順でスキャン
↓
- ④ 「設定終了」をスキャン

ブザー音なし

- ① 「設定開始」をスキャン
↓
- ② 下記「ブザー設定」をスキャン
↓
- ③ 別紙の「0」→「0」→
「Confirm」の順でスキャン
↓
- ④ 「設定終了」をスキャン

▼ ブザー音量を調節する場合

上記設定の③で任意に音量を調整できます。音量の目安は、

「0」→「1」（音量最小） 「0」→「5」（音量小）
「1」→「0」（音量中） 「5」→「0」（音量大）
「A」→「A」（標準設定） 「F」→「F」（音量特大）

以上となります。

※音量調節において音量変更時に音の大きさ・長さが同時に更新されます。



ブザー設定

■付加コード設定 スキャンデータ送信時の付加コードを設定します。

※設定しますと、スキャンデータの最後に設定したコードが付加されます。



●ENTER (改行)



スペース (1文字分の空白)



付加コードなし



TAB (タブスペース)

■スキャンモード設定 読み取りボタンにて手でスキャンする場合の設定です。



●読み取りボタン (手動)



オートスキャン



交互
(ボタンによりオートスキャン切替)



リピート
(オートスキャンで、更にボタンを押すと
同じコードを連続読み取り)

■キャピタルロック設定 スキャンデータ送信時のアルファベット設定を行います。
「オン」にすると、大文字の場合は、小文字に変換します。

※但し、キーボード側で「Caps Lock」を設定している場合は、「オン」、
「オフ」設定が逆になります。



オン



●オフ

設定等でご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

■POS ショッピングセンター■

お電話：0942-48-0614 ※受付時間 10：00～18：00（平日のみ）

メール：info@media9.co.jp