

言語選択

1. 設定の開始



2. 使用するモードを選択

設定コード	説明	設定コード	説明
 %0ZV0	US英語	 %0ZV8	ハンガリー語
 %0ZV1	UK英語	 %0ZV9	日本語
 %0ZV2	イタリア語	 %0ZVA	ベルギー
 %0ZV3	スペイン語	 %0ZVB	ポルトガル
 %0ZV4	フランス語	 %0ZVC	デンマーク
 %0ZV5	ドイツ語	 %0ZVD	オランダ
 %0ZV6	スウェーデン	 %0ZVE	トルコ
 %0ZV7	スイス語		



※(D) はデフォルト設定

3. 設定の終了



4. 設定を保存

