

■ キャラクター付加設定 ■

バーコードリーダーSD シリーズにつきまして、バーコード情報の指定した桁数に文字を付加する事が可能です。付加設定においては以下例のように設定する事ができます。

例 1 : 「123456」 のコードの先頭に「#」を付加する → 「#123456」

例 2 : 「123456」 のコードの末尾に「!」を付加する → 「123456!」

例 3 : 「123456」 のコードの先頭と末尾に「&」を付加する → 「&123456&」

例 4 : 「123456」 のコードの「3」と「4」の間に「”」を付加する → 「123”456」

上記、例 1 と例 3 の手順は以下のようになります。

例 1 : ① → ②-A → ③ → ④ (1 をスキャン) → ⑤ → ⑥ (P4 「#」をスキャン) → ⑦
→ ⑧ → ⑨

例 3 : ① → ②-A → ③ → ④ (1 をスキャン) → ⑤ → ⑥ (P4 「&」をスキャン) → ⑦
→ ⑧ → ⑨ = 「先頭に「&」が付加されます」

: ① → ②-B → ③ → ④ (8 をスキャン) → ⑤ → ⑥ (P4 「&」をスキャン) → ⑦
→ ⑧ → ⑨ = 「末尾に「&」が付加されます」

※ 付属マニュアルで初期化を行なった後も以下の設定を行って下さい。

※ 途中で設定を間違えた場合は、USB ケーブルを抜き差しして下さい。

①設定開始



②-A 設定（1 文字目）開始



②-B 設定（2 文字目）開始



③-C 設定（3 文字目）開始



④-D 設定（4 文字目）開始



⑤-D 設定（4 文字目）開始



⑥-D 設定（5 文字目）開始



③全コード有効



④文字を付加する場所を数値で指定して下さい。

※先頭に付加する場合「1」をスキャンする

※コード情報が 9 桁で、末尾に付加する場合「1」→「0」をスキャンする

※末尾の場合は「9」→「9」の順でスキャンする。

0



5



1



6



2



7



3



8



4



9



⑤付加コード
設定開始



⑥以下の ASCII コードより付加する文字をスキャンします。
※BEL 等、COM 通信で無いと送信されない項目もございます。
■ASCII コード

NULL (無し)



SOH



ETX



STX



EOT



ACK



ENQ



BEL



HT (TAB)



VT



LF



FF



SO



CR (改行)



SI




DC1



DLE




DC2



12

DC3



13

NAK



15

DC4



14

SYN



16

CAN



18

ETB



17

EM



19

ESC



1B

GS



1D

FS



1C

RS



1E

US



1F

SPACE



20

"

!



21

#



23

"

\$



24

%



25

,



27

&



26

)



,



2



5



8



(



+



1



4



7



:



*



-



0



3



6



9



;



3B

<



3C

>



3E

=



3D

?



3F

@



40

A



41

C



43

B



42

D



44

F



46

G



47

I



49

H



48

J



4A

L



4C

K



4B

M



4D

N



4E

O



4F

P



50

R



52

S



53

U



55

V



56

X



58

Y



59

[



5B

\



5C

^



5E

]



5D

-



5F



60



63



66



69



6C



6F



72



75

b

e

h

n

q

t

u



61



64



67



6A



6D



70



73



76

a

d

g

j

m

p

s

v

x



78

w



77

y



79

{



7B

z



7A

~



7E



7D

DEL



7F

■ファンクションキーコード

F1



C0

F2



C1

F3



C2

F4



C3

F5



C4

F6



C5

F7



C6

F8



C7

F9



C8

F10



C9

F11



CA

F12



CB

Insert



CC

Delete



CD

Home



OE

Page Up



OF

Page Down



D0

End



D1

Left



D2

Right



D8

Up



D4

Down



D6

⑦付加コード
設定終了



⑧設定終了



⑨設定保存



※ご不明な点がございましたら下記までお問合せ下さい。

株式会社メディア九州 POS ショッピングストア
〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 1661-6
TEL : 0942-48-0614 FAX : 0942-48-2224