



Ver1.06

※日本語 QR コードを読み取る設定は 別紙をご確認下さい。 ※本体の FW によって対応していない設定もございます。

> 初めてこのマニュアルより 設定を行う際は P12 の「設定方法」を 必ずご確認の上、設定を行って下さい。

目次

1. 機械寸法(MD630)	8
2.各部説明(MD630)	9
3.スタンドの利用	10
3-1. スタンドの組み立て	10
3-2. 自動検出(スタンド利用時)	10
4.バーコードデータ	11
4-1. バーコードデータを送信する(日本語文字が含まれる QR コードを読まない場合)	11
4-2. バーコードデータを送信する(日本語文字が含まれる QR コードを読み取る場合)	11
5.設定方法	12
○設定について(設定前にご確認下さい)	12
o設定の注意	13
6.インターフェイスの設定	13
7.RS-232 の設定	14
7-1. ホストタイプ	14
7-2. フロー制御/フローコントロール	14
7-3. 文字間遅延(RS-232)	15
7-4. コード間遅延(RS-232)	15
7-5. BandRate	16
7-6. Parity bit	17
7-7. Data bit	17
7-8. Stop bit	17
8.USB インターフェイスの設定	18
8-1. USB デバイスタイプ	18
8-2. キーボードタイプ (USB)	19
8-3. 文字間遅延(USB)	20
8-4. 数字キーのエミュレート (USB)	20
9. スキャンモード・その他設定	21
9-1 スキャン(照射)モード	21
9-2. 待機時間	22
9-3. 同一コード遅延	22
9-4. 送信前確認(誤読チェック)	22
9-5. 桁数制限(最大・1 次元コードのみ)UPC-A、UPC-E、JAN-13、JAN-8 には無効です。.	22
9-6. 桁数制限(最小・1 次元コードのみ)UPC-A、UPC-E、JAN-13、JAN-8 には無効です。.	23
9-7. 要素の改正(補正読取り)	23
9-8. 出力文字形式の制限	23
9-9. デコーダの最適化(読取り強化)	24
9-10. 常時照射の送信遅延	24
9-11. 文字符号化方式(キャラクタエンコード)	24
9-12. 完全出力後送信	25
10. インジケータ(音量・LED・読み取り音)	

10-1	起動音	
10-2	LED インジケータ	
10-3	読み取り音の ON/OFF	
10-4	ビープ音長	
10-5	読み取り音のボリューム	
11. 照身	材パターン(赤ライン LED・白 LED)の調整	
11-1	デコード照明の点灯タイミング(白 LED 部分)	
11-2	デコード標準パターン(赤ライン LED 部分)	
11-3	密集バーコード読取り補助	
11-6	白のバックライト調整(読み取り感度増加等)	
12. 2	次元バーコード設定(QR・DataMatrix 等)	
12-1	コードの読取り設定	
12-2	マルチシンボル読取り(連結 QR)MD630 は未対応です。	31
13. U	PC-A	32
13-1	UPC-A の読取り	32
13-2	UPC-A チェックディジットの確認	32
13-3	UPC-A チェックディジットの送信	32
13-4	UPC-A 補助桁(アドオンコード)	
13-5	UPC-A 送信変換 (切り捨て・JAN への変換など)	
14. U	PC-E	
14-1	UPC-E の読取り	
14-2	UPC-E チェックディジットの確認	
14 - 3	UPC-E チェックディジットの送信	34
14-4	UPC-E 補助桁(アドオンコード)	35
14-5	UPC-E 送信変換 (切り捨て・JAN への変換など)	35
15. JA	AN-13(ISBN/ISSN)	
15-1	JAN-13(ISBN/ISSN)の読取り	
15 - 2	JAN-13(ISBN/ISSN)チェックディジットの確認	
15 - 3	JAN-13(ISBN/ISSN)チェックディジットの送信	
15-4	JAN-13 補助桁(アドオンコード)	
15-5	ISBN/ ISSN 変換	
16. JA	AN-8	
16-1	JAN-8 の読取り	
16-2	JAN-8 チェックディジットの確認	
16-3	JAN-8 チェックディジットの送信	
16-4	JAN-8 補助桁(アドオンコード)	
16-5	切り捨て・拡張	
17. C	ODE 39	40
17-1	CODE39 の読取り	40
17-2	CODE39 チェックディジットの確認	40
17-3	CODE39 チェックディジットの送信	40

17-4	CODE39:最大読取り桁数	41
17-5	CODE39:最小読取り桁数	41
17-6	CODE39:フォーマット	41
17-7	CODE39:スタート・ストップ	42
17-8	"*" データ文字として認識	42
17-9	Code 39 を Code 32 に変換	42
17-10	コード 32 プレフィックス"A"送信	42
17-11	Trioptic Code 39 の読み取り	43
17-12	Trioptic Code 39 のスタート/エンド伝送	43
18. Int	cerleaved 2 of 5 (ITF)	44
18-1	Interleaved 2 of 5 の読取り	44
18-2	Interleaved 2 of 5 チェックディジットの確認	44
18-3	Interleaved 2 of 5 チェックディジットの送信	44
17-4	Interleaved 2 of 5:最大読取り桁数	45
17-5	Interleaved 2 of 5: 最小読取り桁数	45
19. Inc	lustrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)	46
19-1	Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)の読取り	46
19-2	Industrial 2 of 5:最大読取り桁数	46
19-3	Industrial 2 of 5:最小読取り桁数	46
20. Ma	atrix 2 of 5	47
20-1	Matrix 2 of 5 の読取り	47
20-2	Matrix 2 of 5 チェックディジットの確認	47
20-3	Matrix 2 of 5 チェックディジットの送信	47
20-4	Matrix 2 of 5:最大読取り桁数	48
20-5	Matrix 2 of 5:最小読取り桁数	48
21. Co	dabar (NW-7)	49
21-1	Codabar の読取り	49
21-2	Codabar チェックディジットの確認	49
21-3	Codabar チェックディジットの送信	49
21-4	Codabar : 最大読取り桁数	50
21-5	Codabar : 最小読取り桁数	50
21-6	Codabar Start/End タイプ	50
21-7	Codabar Start/End の送信	51
21-7	Codabar 先頭末尾確認	51
22. Co	de128	52
22-1	Code128 の読取り	52
22-2	Code128 チェックディジットの確認	52
22-3	Code128 チェックディジットの送信	52
22-4	Code128:最大読取り桁数	53
22-5	Code128:最小読取り桁数	53
22-6	Code128 先頭 0 の切り捨て	53

23. U	UCC/EAN 128	54
23-1	1 UCC/EAN 128 の読取り	54
23-2	2 UCC/EAN 128 チェックディジットの確認	54
23-3	3 UCC/EAN 128 チェックディジットの送信	54
23-4	4 UCC/EAN 128:最大読取り桁数	55
23-5	5 UCC/EAN 128:最小読取り桁数	55
23-6	6 UCC/EAN 128 先頭 0 の切り捨て	55
24. I	ISBT128	56
24-1	1 ISBT128の読取り	56
24-2	2 ISBT128 チェックディジットの確認	56
24-3	3 ISBT128 チェックディジットの送信	56
24-4	4 ISBT128:最大読取り桁数	57
24-8	5 ISBT128:最小読取り桁数	57
25. (CODE93	58
25-1	1 CODE93 の読取り	58
25-2	2 CODE93 チェックディジットの確認	58
25-3	3 CODE93 チェックディジットの送信	58
25-4	4 CODE93:最大読取り桁数	59
25-5	5 CODE93:最小読取り桁数	59
26. (CODE11	60
26-1	1 CODE11 の読取り	60
26-2	2 CODE11 チェックディジットの確認	60
26-3	3 CODE11 チェックディジットの送信	60
26-4	4 CODE11:最大読取り桁数	61
26-5	5 CODE11:最小読取り桁数	61
27. N	MSI/PLESSEY	62
27-1	1 MSI/PLESSEY の読取り	62
27-2	2 MSI/PLESSEY チェックディジットの確認	62
27-3	3 MSI/PLESSEY チェックディジットの送信	62
27-4	4 MSI/PLESSEY:最大読取り桁数	63
27-5	5 MSI/PLESSEY : 最小読取り桁数	63
28. U	UK/PLESSEY	64
28-1	1 UK/PLESSEYの読取り	64
28-2	2 UK/PLESSEY チェックディジットの確認	64
28-3	3 UK/PLESSEY チェックディジットの送信	64
28-4	4 UK/PLESSEY:最大読取り桁数	65
28-5	5 UK/PLESSEY:最小読取り桁数	65
29. (CHINA POST	66
29-1	1 CHINA POST の読取り	66
29-2	2 CHINA POST:最大読取り桁数	66
29-3	3 CHINA POST:最小読取り桁数	66

30.	CHINA FINANCE	
30)-1 CHINA FINANCE の読取り	
30	-2 CHINA FINANCE:最大読取り桁数	
30)-3 CHINA FINANCE:最小読取り桁数	
30	-4 CHINA FINANCE : チェックディジットの確認	
30)-4 CHINA FINANCE:先頭の文字 5/6/7/8/9 の A / B/ C/ D/ E に変換	
30	-5 CHINA FINANCE : 割当文字の読取り	
31.	TELEPEN	
31	-1 TELEPEN の読取り	
31	-2 TELEPEN チェックディジットの確認	
31	-3 TELEPEN チェックディジットの送信	
31	-4 TELEPEN:最大読取り桁数	
31	-5 TELEPEN:最小読取り桁数	
31	-6 ユニコード文字セットのタイプ	
32.	GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated)	
32°	-1 GS1 DataBar の読取り	
32°	ŀ2 GS1 DataBar の変換	
33.	GS1 DataBar Limited	
33	3-1 GS1 DataBar Limited の読取り	
33	3-2 GS1 DataBar Limited の変換	
34. C	GS1 DataBar Expanded	
34	-1 GS1 DataBar Expanded の読取り	
34	I-2 GS1 DataBar Expanded:最大読取り桁数	
34	I-3 GS1 DataBar Expanded:最小読取り桁数	
34	-4 GS1 DataBar Expanded の読取り	
35. P	PDF417	
35	5-1 PDF417の読取り	
36. G	QR Code	
36	5-1 QR Code の読取り	
37. E	Data Matrix	
37	7-1 Data Matrix の読取り	
38. Ł	出力文字の編集	
38°	-1 先頭に文字を付加する	
38°	3-2 末尾に文字を付加する	
38°	3-3 文字を任意の位置に挿入する	
38°	-4 文字を別の文字に置き換える。(置換機能)	
38°	3-5 文字を別の文字に置き換える。(置換機能・複数)	
38	3-6 先頭又は末尾から文字を抜き出す	
39.出	出力文字の編集 2	
39°	▶1 コード名の表示	
39°)-2 コード ID の表示	

39-3 コード名の文字数の出力	101
39-4 大文字→小文字 小文字→大文字固定変換送信	102
40.コード ID のセッティング	103
40-1 コード ID の設定	103
41. MD630 のバックライト明るさ設定	109
◆数字コード(マルチスキャン設定時に御利用下さい)	110
◆初期化	112
◆バージョンの確認	112
◆サンプルバーコード	112
◆トラブルシューティング	116
Q1. 読み取り音はするが送信が出来ない。	116
Q2. 日本語入りの QR コードが送信できない・記号が違うものになる。	117
◆スペック等	118
$\circ \mathrm{MD630}$	118
◆メンテナンス	120





- ① ビープ
- 2 LED
- ③ スキャンウィンドウ
- ④ トリガー
- ⑤ ケーブルインターフェイス
- ⑥ ケーブルロック解除

3-1. スタンドの組み立て



- 1. すべてのスタンドパーツを取り出し、ネジで固定します。
- 2. スキャナで読み取りやすい角度に スタンドの角度を調整して下さい。
- 3. スタンドにスキャナをセットして準備完了です。

3-2. 自動検出 (スタンド利用時)

○スタンドご利用時はスタンド裏側のコードを読み取ることで

バーコードの自動検出(オートスキャン・バーコードをかざして読み取り)が可能な 出始になります

状態になります。



4.バーコードデータ

4-1. バーコードデータを送信する(日本語文字が含まれる QR コードを読まない場合)

 ①パソコンの電源を入れて Windows を起動します。
 ②読み取りを行う前に、本体の USB ケーブルコネクタを パソコンの任意の USB ポートに接続します。



③パソコンの USB ポートに接続するとビープ音が鳴り、電源が入ります。
 ④本機の読み取りボタンを押して、照射すると接続完了します。

⑤メモ帳や Excel を開きます。

⑦ 照射した光をバーコードにかざして「ピッ」という音が鳴り、

読み取ったデータが PC に送信できれば読み取り完了です。



※「ピッ」と音だけして送信しない等、問題がある場合は P106 をご確認下さい。

4-2. バーコードデータを送信する(日本語文字が含まれる QR コードを読み取る場合) 専用のソフトが必要になります。

設定に関しては「日本語 QR コードの送信.pdf」をご確認下さい。

5.設定方法

〇設定について(設定前にご確認下さい)

設定方法は下記の2種類がございます。

クイックバーコード設定 ※本体 FW によって設定が出来ない場合がございます。
 一つのバーコードを読み取ることで設定が可能です。
 下記の「%1001D02%」のコードを読み取ると
 「対応した 2 次元コード全て読み取り ON」が設定されます。

<u>※設定後は USB ケーブルを抜き差しします。</u>

対応した2次元コード全て読み取りON



%1001D02%

2. マルチスキャン設定

バーコードを複数読み取ることで設定が可能です。

下記の「例1設定内容」の文字間設定で20msの設定を行いたい場合は

例 2 のように「%0903M%」→「0」→「3」→「%END%」の順で

バーコードを読み取って下さい。

「0」~「9」の数字バーコード・「A」~「E」のアルファベットコードは P108、P110 を参照してください。

例1:設定内容

本今 問`屋.征	数字コード	内容
入于间廷延	0→0	0ms(デフォルト
	0→1	$5 \mathrm{ms}$
0/0009 M 0/	$0 \rightarrow 2$	10ms
70090314170	0→3	20ms

例2:「文字間遅延を20ms」に設定する。



〇設定の注意

読み取りの際は他のバーコードを巻き込んで 読み取らないように回りのコードを隠すか下記のように穴あきシートをご利用下さい。



6.インターフェイスの設定

バーコードリーダーでご利用になられるインターフェイスを固定化出来ます。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	自動選択 ※デフォルト	W W W W W W W W W W
インターフェイスの設定 	0→2	RS-232C 固定)
	0→3	USB 固定	W W W W W W W W W W

7-1. ホストタイプ

標準規格:通常の PC の RS-232C ポートを使用される際はこちらをご利用下さい。 OPOS/JPOS: OPOS/JPOS 等のシステム PC をご利用の際はこちらをご利用下さい。

ドライバはご利用されている OPOS/JPOS システムのものをご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
インターフェイスの設定 	0→0	標準規格 ※デフォルト	
	0→1	OPOS/JPOS	

7-2. フロー制御/フローコントロール

RS-232 制御の際に指定がある場合にご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	None ※デフォルト)
	0→1	RTS/CTS (Host idle: Low RTS)	₩
フロー制御 	$0 \rightarrow 2$	RTS/CTS (Host idle: High RTS))
	0→3	XON/XOFF)
	0→4	ACK/NAK	1

7-3. 文字間遅延(RS-232)

文字間遅延が必要な際にご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
文字間遅延 	0→0	0ms ※デフォルト	%0302D00% *
	0→1	$5\mathrm{ms}$	%0302D01%
	0→2	10ms	%0302D02%
	0→3	20ms	%0302D03%
	0→4	40ms	%0302D04%
	0→5	80ms	%0302D05%

7-4. コード間遅延 (RS-232)

バーコードの読み取りの間に遅延を入れます。

「%0304M%」を読み取り遅延を入れたい時間(ms)を指定します。

例:10msのコード間遅延を入れる

「%0304M%」→「1」→「0」→「%END%」の順で読み取る。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
∭ 	0→0	遅延なし
		1msの場合は「0」→「1」
	自由(9→9)が最大	10 msの場合は「 1 」→「 0 」
		の順で読み取る。
		最大は「9」→「9」の 99ms

7-5. BandRate

RS-232 制御の際に指定がある場合にご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	300	%0305D00%
	0→1	600	%0305D01%
	0→2	1200	%0305D02%
	0→3	2400	%0305D03%
Baud rate	0→4	4800	%0305D04%
 	$0 \rightarrow 5$	9600 ※デフォルト	%0305D05% *
	0→6	19200	%0305D06%
	0→7	38400	%0305D07%
	0→8	57600	%0305D08%
	0→9	115200	%0305D09%

7-6. Parity bit

RS-232 制御の際に指定がある場合にご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	None ※デフォルト	%0306D00% *
Parity bit	0→1	Odd	%0306D01%
	0→2	Even	%0306D02%

7-7. Data bit

RS-232 制御の際に指定がある場合にご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
Data bit	0→0	8bit ※デフォルト	%0307D00% *
$\%0307{ m M}\%$	0→1	7bit	%0307D01%

7-8. Stop bit

RS-232 制御の際に指定がある場合にご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
Stop bit	0→0	One bit ※デフォルト	%0308D00% *
I II I III III IIII III %0308M%	0→1	Two bits	%0308D01%

8.USB インターフェイスの設定

8-1. USB デバイスタイプ

USB 接続の際の制御方法を指定します。

設定後は USB の抜き差しが必要です。

○説明

HID キーボード:WindowsPC 等と接続される際はこちらをご利用下さい

HID (Apple Mac): Macbook 等の AppleMac 製品をご利用の際はこちらをご利用下さい

VirtualCom: COM エミュレーションが必要な際にご利用下さい。

SimpleCOM:ホスト側で指定がある場合にご利用下さい。

HID OPOS/JPOS: OPOS/JPOS でご利用の際に設定して下さい。

ドライバは別途、OPOS/JPOS のものをご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	HID キーボード ※デフォルト	%0901D00% *
	0→1	HID キーボード (Apple Mac)	%0901D01%
 	0→2	Virtual COM	%0901D02%
	0→3	Simple COM エミュレーション	%0901D03%
	0→4	HID OPOS/JPOS	%0901D04%

8-2. キーボードタイプ (USB)

お使いの PC に合わせて設定を行って下さい。

通常は「日本語」ですが、ネットブックやノート PC は「US」の場合がございます。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	US ※デフォルト	%0902D00% *
	0→1	Turkish F	%0902D01%
	0→2	Turkish Q	%0902D02%
	0→3	French	%0902D03%
	$0 \rightarrow 4$	Italian	%0902D04%
	$0 \rightarrow 5$	Spanish	%0902D05%
1 	0→6	Slovak	%0902D06%
	$0 \rightarrow 0$ US ※デフォルト $0 \rightarrow 1$ Turkish F $0 \rightarrow 2$ Turkish Q $0 \rightarrow 2$ Turkish Q $0 \rightarrow 3$ French $0 \rightarrow 4$ Italian $0 \rightarrow 4$ Italian $0 \rightarrow 5$ Spanish $0 \rightarrow 6$ Slovak $0 \rightarrow 6$ Slovak $0 \rightarrow 7$ Denmark $0 \rightarrow 8$ Japanese (日本語) $0 \rightarrow 9$ German $1 \rightarrow 0$ Belgian $1 \rightarrow 1$ Russian $1 \rightarrow 2$ Czech	%0902D07%	
	0→8	Japanese (日本語)	%0902D08%
	0→9	German	%0902D09%
	1→0	Belgian	0902D10%
	1→1	Russian	%0902D11%
	$1 \rightarrow 2$	Czech	%0902D12%

8-3. 文字間遅延(USB)

バーコードデーター文字毎に遅延を入れる設定です。 お使いの PC よりバーコードリーダーの送信速度が早く、 処理ができない場合などにご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	→0 0ms ※デフォルト %0903D00% *	%0903D00% *
	0→1	5ms	%0903D01%
	0→2	10ms	%0903D02%
%0903M%	0→3	20ms	%0903D03%
	0→4	40ms	%0903D04%
	0→5	60ms	%0903D05%

8-4. 数字キーのエミュレート (USB)

アルファベットキー:キーボードの数字キーを使い送信を行います。

テンキー:「1~9」の数字キー、「+」「・」「*」「/」「.」キーをテンキー操作で送信します。

Alt+keypad:様々なキーボード体型用の送信方法です。

Num Lock キーのコントロールキーがオンでなければならないことに注意してください。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	アルファベット キー ※デフォルト	%0904D00% *
 	0→1	テンキー	%0904D01%
	0→2	Alt+keypad	%0904D02%

9. スキャンモード・その他設定

9-1 スキャン (照射) モード

内容	説明
グッドリード	トリガーを引いてコードを読み取るか一定時間立つまで照射します。
トリガーモード	トリガーを引いている間、照射を続けます。
トリガー交互	トリガーを1度引くと照射開始、もう一度トリガーを引いてコードを読むと消灯。
常時照射	トリガーの操作無しの状態で照射が出続けます。
タイムアウト OFF	トリガーを引いて一定時間立つまで照射します。
自動検出	バーコードを近づけると自動で照射し読取りを行えます。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	グッドリード	%0401D00%
	0→1	トリガーモード ※デフォルト	%0401D01% *
	0→2	トリガー交互	%0401D02%
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ %0401M%	0→3	常時照射	%0401D03%
	0→4	タイムアウト OFF	%0401D04%
	0→5	自動検出 ※AT シリーズのみ	%0401D05%

9-2. 待機時間

グッドリード・タイムアウト OFF・自動検出モード時に

照射する時間の設定を行います。2桁数字を読取ります。

例:「0」→「4」だと4秒 「1」→「0」だと10秒の照射が行われます。※最大99秒まで

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
 	01~99 まで可能。	照射時間 ※デフォルト4秒	無し

9-3. 同一コード遅延

常時照射モードの際に同一コードを連続して読み取る際に設定した時間、読取りを無効にします。

設定した値×50msが反映されます。

例: $[0] \rightarrow [4]$ だと 4×50=200 ミリ秒 $[1] \rightarrow [0]$ だと 500 ミリ秒の読取りが無効になります。 ※最大 99 まで、 $[F] \rightarrow [F]$ と設定すると同じコードの連続読み取りを禁止します。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
 	01~99 まで可能。 「F」→「F」で 直前同一コード禁止	同一コード遅延 ※デフォルト 400ms	無し

9-4. 送信前確認(誤読チェック)

指定した回数、バーコードを誤読していないかチェックを行います。

例:「0」→「4」だと4回 「1」→「0」だと10回のチェックが入ります。※最大09まで

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
 	01~09 まで可能。	送信前確認 ※デフォルト 00	無し

9-5. 桁数制限(最大・1次元コードのみ) UPC-A、UPC-E、JAN-13、JAN-8 には無効です。

指定した桁数より大きい桁数のバーコードの読取りを無効にします。

例:「0」→「4」だと4桁 「1」→「0」だと10桁まで読取ります。※最大99まで

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%0405M%	01~99 まで可能。	送信前確認 ※デフォルト 99	無し

9-6. 桁数制限(最小・1次元コードのみ) UPC-A、UPC-E、JAN-13、JAN-8 には無効です。

指定した桁数より小さい桁数のバーコードの読取りを無効にします。

例:「0」→「4」だと4桁 「1」→「0」だと10桁まで読取ります。※最大99まで

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
0406M%	01~09 まで可能。	最小桁数制限 ※デフォルト 04	無し

9-7. 要素の改正(補正読取り)

バーコードの幅が異なっていたり、印字がかすれていたりして 読めないバーコードデータを補正し取り込む設定です。 誤読が頻発する場合は OFF にします。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	補正読取り OFF	%0408D00%
%0408M%	0→1	補正読取り ON ※デフォルト	%0408D01% *

9-8. 出力文字形式の制限

印刷可能な文字や英数字だけの送信などを行えます。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
 	0→0	制限なし ※デフォルト	%0409D00% *
	0→1	印刷可能文字のみ	%0409D01%
	0→2	英数字のみ	%0409D02%

9-9. デコーダの最適化 (読取り強化)

読取りの最適化を行います。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%0410M%	0→0	無効	%0410D00%
	0→1	有効 ※デフォルト	%0410D01% *

9-10. 常時照射の送信遅延

指定した桁数より大きい桁数のバーコードの読取りを無効にします。 例: $[0] \rightarrow [4]$ だと 4 ms $[1] \rightarrow [0]$ だと 10 ms まで読取ります。※最大 99 まで

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
1 11111111111111111111111111111111111	01~99 まで可能。	送信前確認 ※デフォルト 00	無し

9-11. 文字符号化方式(キャラクタエンコード)

ソフト側で指定がある場合にご利用下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
I 	0→0	ASCII ※デフォルト	%0413D00% *
	0→1	UTF-8	%0413D01%
	0→2	Windows-1251	%0413D02%

9-12. 完全出力後送信

P14 のキーボード設定が HID キーボード又は HID (Apple Mac)の場合に機能します。 読み取ったバーコードが完全に送信されるまで次のバーコードの送信を行いません。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%0414D00%
II	0→1	有効 ※デフォルト	%0414D01% *

10-1 起動音

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%0501D00%
#11111################################	0→1	有効 ※デフォルト	%0501D01% *

10-2 LED インジケータ

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%0502D00%
$\%0502\mathrm{M}\%$	0→1	有効 ※デフォルト	%0502D01% *

10-3 読み取り音の ON/OFF

読み取り音の ON・OFF を設定できます。音調や音量は 10-4、10-5 より設定ください。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%0503D00%
%0503M%	0→1	有効 ※デフォルト	%0503D01% *

10-4 ビープ音長

01~09 までの設定が可能です。

例:04と設定する場合は「0」→「4」の順で読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%0504M%	01-09 まで可能	デフォルト:5	

10-5 読み取り音のボリューム

読み取り音を OFF にする場合は 10-3 をご確認ください。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
W	0→0	小	%0505D00%
	0→1	中	%0505D01%
	0→2	大 ※デフォルト	%0505D02% *

11-1 デコード照明の点灯タイミング(白 LED 部分)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
₩ %9001M%	0→0	常にオフ	%9001D00%
	0→1	常時オン	%9001D01%
	0→2	点滅	%9001D02%
	0→3	読み取り時に ON ※デフォルト	%9001D03% *

11-2 デコード標準パターン(赤ライン LED 部分)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
₩ %9002M%	0→0	常にオフ	%9002D00%
	0→1	常時オン	%9002D01%
	0→2	読取り前のみ ON	%9002D02%
	0→3	読み取り時に ON ※デフォルト	%9002D03% *

11-3 密集バーコード読取り補助

有効にすることで下記のように

他のバーコードを巻き込んで読み取る際にバーコードの誤送信を減らします。

Barcode 1 Barcode 2

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1004D00% *
N	0→1	有効	%1004D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

11-6 白のバックライト調整(読み取り感度増加等)

バーコード読み取りの際の読み取りを補助します。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
<mark> </mark>	0→0	OFF	
	0→1	60%	
		※デフォルト	
	$0 \rightarrow 2$	80%	
	0→3	100%	

12-1 コードの読取り設定

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	コードごとの 設定に従う ※デフォルト	%1001D00% *
	0→1	2 次元コードを 読み取らない。	%1001D01%
	0→2	2 次元コードを 全て読み取る。	%1001D02%
¥	0→3	PDF417 のみ 読み取る。	%1001D03%
	0→4	QR コードのみ 読み取る	%1001D04%
	$0 { ightarrow} 5$	Data Matrix のみ読み取る	%1001D05%
	0→6	Maxi Code のみ読み取る	%1001D06%
	0→7	Aztec Code のみ読み取る	%1001D07%
	0→8	Han Xin Code のみ読み取る	%1001D08%

12-2 マルチシンボル読取り(連結 QR) MD630 は未対応です。
有効にすることで、下記のサンプル図1のように分割されたバーコードを
1つのバーコードとして読取りが可能です。
無効の場合、赤いライン LED に近いコードを優先的に読取ります。



サンプル図1

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード	
	0→0	有効	%1003D00%	
N	0→1	無効 ※デフォルト	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ %1003D01% *	

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

※MD630 ではご利用いただけません。

13. UPC-A

13-1 UPC-A の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1101D00%
%1101M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1101D01% *

13-2 UPC-A チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1102D00%
######################################	0→1	有効 ※デフォルト	%1102D01% *

13-3 UPC-A チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1103D00%
%1103M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1103D01% *

13-4 UPC-A 補助桁 (アドオンコード)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
₩ 	0→0	補助コード 読取りなし。 ※デフォルト	%1106D00% *
	0→1	2 digits 有効	%1106D01%
	0→2	5 digits 有効	%1106D02%
	0→3	2 と 5digits 有効	%1106D03%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

13-5 UPC-A 送信変換 (切り捨て・JAN への変換など)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
I II III III III IIII III %1107M%	0→0	何もしない ※デフォルト	%1107D00% *
	0→1	0を切り捨て	%1107D01%
	0→2	JAN13 に変換	%1107D02%
	0→3	システム文字 切り捨て	%1107D03%
	0→4	国コード (US) の 追加	%1107D04%

14. UPC-E

14-1 UPC-E の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1201D00%
\$1201M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1201D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

14-2 UPC-E チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1202D00%
#11111################################	0→1	有効 ※デフォルト	%1202D01% *

14-3 UPC-E チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1203D00%
#11111################################	0→1	有効 ※デフォルト	%1203D01% *

14-4 UPC-E 補助桁 (アドオンコード)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
I II III III III IIII %1206M%	0→0	補助コード 読取りなし。 ※デフォルト	%1206D00% *
	0→1	2 digits 有効	%1206D01%
	0→2	5 digits 有効	%1206D02%
	0→3	2 と 5digits 有効	%1206D03%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

14-5 UPC-E 送信変換 (切り捨て・JAN への変換など)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
I II IIII IIII IIII %1207M%	0→0	何もしない ※デフォルト	%1207D00% *
	0→1	0を切り捨て	%1207D01%
	0→2	JAN13 に変換	%1207D02%
	0→3	UPC-A に変換	%1207D03%
	0→4	システムの文字を 切り捨て	%1207D04%

15. JAN-13(ISBN/ISSN)

15-1 JAN-13(ISBN/ISSN)の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1301D00%
#11111################################	0→1	有効 ※デフォルト	%1301D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

15-2 JAN-13(ISBN/ISSN)チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1302D00%
₩11111 1111111111111111111111111111111	0→1	有効 ※デフォルト	%1302D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

15-3 JAN-13(ISBN/ISSN)チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1303D00%
₩11	0→1	有効 ※デフォルト	%1303D01% *
15-4 JAN-13 補助桁 (アドオンコード)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
₩ 	0→0	補助コード 読取りなし。 ※デフォルト	%1306D00% *
	0→1	2 digits 有効	%1306D01%
	0→2	5 digits 有効	%1306D02%
	0→3	2 と 5digits 有効	%1306D03%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

15-5 ISBN/ ISSN 変換

JAN コードを ISSN・ISBN の形式に変換します。

例:

バーコード「9780194315104」、出力:"019431510X"。

バーコード「9771005180004」、出力:"10051805"。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1307D00% *
**************************************	0→1	有効 ※デフォルト	%1307D01%

16. JAN-8

16-1 JAN-8 の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1401D00%
%1401M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1401D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

16-2 JAN-8 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1402D00%
%1402M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1402D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

16-3 JAN-8 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1403D00%
#11 111 ##############################	0→1	有効 ※デフォルト	%1403D01% *

16-4 JAN-8 補助桁 (アドオンコード)

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
1	0→0	補助コード 読取りなし。 ※デフォルト	%1406D00% *
	0→1	2 digits 有効	%1406D01%
	0→2	5 digits 有効	%1406D02%
	0→3	2 と 5digits 有効	%1406D03%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

16-5 切り捨て・拡張

無し:何もしません。

先頭0切り捨て:先頭の0を切り捨てて送信します。 JAN-13に拡大:JAN13の形式にデータを変換します。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無し ※デフォルト	%1407D00% *
%1407M%	0→1	先頭0切り捨て	%1407D01%
	0→2	JAN-13 に拡大	%1407D02%

17. CODE 39

17-1 CODE39の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1501D00%
%1501M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1501D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

17-2 CODE39 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1502D00% *
######################################	0→1	有効	%1502D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

17-3 CODE39 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1503D00% *
%1503M%	0→1	有効	%1503D01%

17-4 CODE39:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20桁までのバーコードを読み取る

- 1. マルチスキャン設定より「%1503M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。
- 3. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%1504\mathrm{M}\%$	01~99まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

17-5 CODE39:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

- 例:5桁からのバーコードを読み取る
- 1. マルチスキャン設定より「%1504M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。
- 3. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%1505\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

17-6 CODE39:フォーマット

CODE39のバーコード形式に合わせて設定を行って下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	通常の CODE39 ※デフォルト	%1509D00% *
#11111################################	0→1	FullASCII形式	%1509D01%

17-7 CODE39:スタート・ストップ

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0 ※デフォルト	送信しない ※デフォルト	%1509D00% *
₩	0→1	送信する	%1509D01%

17-8 "*" データ文字として認識

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0 ※デフォルト	無効 ※デフォルト	%1510D00% *
%1510M%	0→1	有効	%1510D01%

17-9 Code 39 を Code 32 に変換

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0 ※デフォルト	無効 ※デフォルト	%1511D00% *
%1511M%	0→1	有効	%1511D01%

17-10 コード 32 プレフィックス"A"送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	
	※デフォルト	※デフォルト	%1512D00% *
 	0→1	有効	%1512D01%

17-11 Trioptic Code 39 の読み取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0 ※デフォルト	送信なし ※デフォルト	%1513D00% *
%1513M%	0→1	送信あり	%1513D01%

17-12 Trioptic Code 39 のスタート/エンド伝送

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0 ※デフォルト	送信なし ※デフォルト	%1514D00% *
₩1	0→1	送信あり	%1514D01%

18. Interleaved 2 of 5 (ITF)

18-1 Interleaved 2 of 5 の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1601D00%
%1601M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1601D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

18-2 Interleaved 2 of 5 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1602D00% *
%1602M%	0→1	USS	%1602D01%
	0→2	OPCC	%1602D02%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

18-3 Interleaved 2 of 5 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1603D00% *
%1603M%	0→1	有効	%1603D01%

17-4 Interleaved 2 of 5:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 1. マルチスキャン設定より「%1604M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。
- 3. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%1604\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

17-5 Interleaved 2 of 5:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

- 例:5桁からのバーコードを読み取る
- 1. マルチスキャン設定より「%1605M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。
- 3. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%1605\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

19. Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)

19-1 Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5)の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1701D00% *
%1701M%	0→1	有効	%1701D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい。

19-2 Industrial 2 of 5:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 1. マルチスキャン設定より「%1702M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。
- 3. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
%1702M%	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

19-3 Industrial 2 of 5:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

- 1. マルチスキャン設定より「%1703M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。
- 3. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%1703\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

20. Matrix 2 of 5

20-1 Matrix 2 of 5 の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1801D00%
%1801M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1801D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

20-2 Matrix 2 of 5 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1802D00% *
%1802M%	0→1	有効	%1802D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

20-3 Matrix 2 of 5 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1803D00% *
%1803M%	0→1	有効	%1803D01%

20-4 Matrix 2 of 5:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 1. マルチスキャン設定より「%1804M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。
- 3. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
%1804M%	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

20-5 Matrix 2 of 5:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

- 例:5桁からのバーコードを読み取る
- 1. マルチスキャン設定より「%1805M%」を読取り
- 2. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。
- 3. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%1805\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

21. Codabar (NW-7)

21-1 Codabar の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%1901D00%
%1901M%	0→1	有効 ※デフォルト	%1901D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

21-2 Codabar チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1902D00% *
%1902M%	0→1	有効	%1902D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

21-3 Codabar チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1903D00% *
%1903M%	0→1	有効	%1903D01%

21-4 Codabar:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。 例:20桁までのバーコードを読み取る

- 4. マルチスキャン設定より「%1904M%」を読取り
- 5. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。
- 6. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
%1904M%	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

21-5 Codabar:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

- 例:5桁からのバーコードを読み取る
- 4. マルチスキャン設定より「%1905M%」を読取り
- 5. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。
- 6. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%1905\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

21-6 Codabar Start/End タイプ

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	ABCD/ABCD ※デフォルト	%1908D00% *
	0→1	abcd/abcd	%1908D01%
\$1111111111111111111111111111111111111	0→2	ABCD/TN*E	%1908D02%
	0→3	abcd/tn*e	%1908D03%

21-7 Codabar Start/End の送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	送信しない ※デフォルト	%1909D00% *
%1909M%	0→1	送信する	%1909D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

21-7 Codabar 先頭末尾確認

有効にすることで CodaBar の開始文字と終了文字が同じで無ければなりません。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%1910D00% *
%1910M%	0→1	有効	%1910D01%

22. Code128

22-1 Code128の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2001D00%
######################################	0→1	有効 ※デフォルト	%2001D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

22-2 Code128 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2002D00%
₩1 11 11 ₩11₩11₩11₩11₩1111 ₩1 ₩ ₩ %2002M%	0→1	有効 ※デフォルト	%2002D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

22-3 Code128 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2003D00% *
%2003M%	0→1	有効	%2003D01%

22-4 Code128:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20桁までのバーコードを読み取る

- 7. マルチスキャン設定より「%1503M%」を読取り
- 8. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。
- 9. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
%2004M%	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

22-5 Code128:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

- 例:5桁からのバーコードを読み取る
- 7. マルチスキャン設定より「%1504M%」を読取り
- 8. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。
- 9. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%2005\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

22-6 Code128 先頭 0 の切り捨て

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2008D00% *
%2008M%	0→1	先頭全ての 0 例:0001 では「1」	%2008D01%
	0→2	先頭の 0 のみ 例:0001 では「001」	%2008D02%

23. UCC/EAN 128

23-1 UCC/EAN 128 の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2501D00%
₩ 	0→1	有効 ※デフォルト	%2501D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

23-2 UCC/EAN 128 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2502D00%
III III IIII IIII III III %2502M%	0→1	有効 ※デフォルト	%2502D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

23-3 UCC/EAN 128 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2503D00% *
I I I I I I I I I I I I I I I I I 	0→1	有効	%2503D01%

23-4 UCC/EAN 128:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 10. マルチスキャン設定より「%2504M%」を読取り
- 11. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

12. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容		
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。		
$\%2504\mathrm{M}\%$	01~99まで	指定した桁までのバーコードを読みます。		

23-5 UCC/EAN 128:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

10. マルチスキャン設定より「%2505M%」を読取り

11. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

12. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容		
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。		
$\%2505\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。		

23-6 UCC/EAN 128 先頭 0 の切り捨て

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%2508M%	0→0	無効 ※デフォルト	%2508D00% *
	0→1	先頭全ての 0 例:0001 では「1」	%2508D01%
	0→2	先頭の0のみ 例:0001では「001」	%2508D02%

24. ISBT128

24-1 ISBT128の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%3301D00%
₩ 	0→1	有効 ※デフォルト	%3301D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

24-2 ISBT128 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%3302D00%
₩ 	0→1	有効 ※デフォルト	%3302D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

24-3 ISBT128 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%3303D00% *
₩ 11 00000000000000000000000000000000000	0→1	有効	%3303D01%

24-4 ISBT128:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 13. マルチスキャン設定より「%3304M%」を読取り
- 14. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

15. これで20桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%3304\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

24-5 ISBT128:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

13. マルチスキャン設定より「%3305M%」を読取り

14. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

15. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容		
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。		
$\%3305\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。		

25. CODE93

25-1 CODE93の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2101D00%
# 	0→1	有効 ※デフォルト	%2101D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

25-2 CODE93 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2102D00%
# 	0→1	有効 ※デフォルト	%2102D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

25-3 CODE93 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2103D00% *
# 	0→1	有効	%2103D01%

25-4 CODE93:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 16. マルチスキャン設定より「%2104M%」を読取り
- 17. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

18. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
%2104M%	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

25-5 CODE93:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

16. マルチスキャン設定より「%2105M%」を読取り

17. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

18. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
%2105M%	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

26. CODE11

26-1 CODE11の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2201D00% *
₩1111 11111111111111111111111111111111	0→1	有効	%2201D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

26-2 CODE11 チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
1 11111111111111111111111111111111111	0→0	無効	%2202D00%
	0→1	1ディジット ※デフォルト	%2202D01% *
	予約領域(今後追加予定です。)		
		予約領域(今後追	1加予定です。)

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

26-3 CODE11 チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2203D00% *
%2203M%	0→1	有効	%2203D01%

26-4 CODE11:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 19. マルチスキャン設定より「%2204M%」を読取り
- 20. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

21. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%2204\mathrm{M}\%$	01~99まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

26-5 CODE11:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

19. マルチスキャン設定より「%2205M%」を読取り

20. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

21. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%2205\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

27. MSI/PLESSEY

27-1 MSI/PLESSEY の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2301D00% *
%2301M%	0→1	有効	%2301D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

27-2 MSI/PLESSEY チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
₩ 	0→0	無効 ※デフォルト	%2302D00% *
	0→1	1ディジット (mod10)	%2302D01%
	予約領域(今後追加予定です。)		
		予約領域(今後道	加予定です。)

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

27-3 MSI/PLESSEY チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2303D00% *
%2303M%	0→1	有効	%2303D01%

27-4 MSI/PLESSEY:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

22. マルチスキャン設定より「%2304M%」を読取り

23. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

24. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%2304\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

27-5 MSI/PLESSEY:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

22. マルチスキャン設定より「%2305M%」を読取り

23. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

24. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%2305\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

28. UK/PLESSEY

28-1 UK/PLESSEY の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2401D00% *
%2401M%	0→1	有効	%2401D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

28-2 UK/PLESSEY チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2402D00%
%2402M%	0→1	1 ディジット (mod10)	%2402D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

28-3 UK/PLESSEY チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%2403D00% *
#1111#################################	0→1	有効	%2403D01%

28-4 UK/PLESSEY:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

25. マルチスキャン設定より「%2404M%」を読取り

26. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

27. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。	
$\%2404\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。	

28-5 UK/PLESSEY:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

25. マルチスキャン設定より「%2405M%」を読取り

26. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

27. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容		
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。		
$\%2405\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。		

29. CHINA POST

29-1 CHINA POST の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2601D00%
NII	0→1	有効 ※デフォルト	%2601D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

29-2 CHINA POST:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

28. マルチスキャン設定より「%2604M%」を読取り

29. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

30. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
%2604M%	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

29-3 CHINA POST:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

28. マルチスキャン設定より「%2605M%」を読取り

29. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

30. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
$\%2405\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。

30. CHINA FINANCE

30-1 CHINA FINANCE の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%3201D00%
%3201M%	0→1	有効 ※デフォルト	%3201D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

30-2 CHINA FINANCE:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

31. マルチスキャン設定より「%2604M%」を読取り

32. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

33. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。	
%3202M%	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。	

30-3 CHINA FINANCE:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

31. マルチスキャン設定より「%2605M%」を読取り

32. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

33. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。	
%3203M%	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。	

30-4 CHINA FINANCE:チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%3204D00% *
 	0→1	有効 ※デフォルト	%3204D01%

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

30-4 CHINA FINANCE: 先頭の文字 5/6/7/8/9 の A / B/ C/ D/ E に変換

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
₩ %3205M%	0→0	無効	%3205D00%
	0→1	有効 ※デフォルト	%3205D01% *
	0→2	5のみAにする	%3205D02%
	0→3	6のみBにする	%3205D03%
	0→4	7のみCにする	%3205D04%
	0→5	8のみDにする	%3205D05%
	0→6	9のみEにする	%3205D06%

30-5 CHINA FINANCE:割当文字の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%3206D00%
	0→1	割り当て:0 ※デフォルト	%3206D01% *
	0→2	割り当て:5 (A)	%3206D02%
	0→3	割り当て:6 (B)	%3206D03%
	0→4	割り当て:7 (C)	%3206D04%
W	$0 { ightarrow} 5$	割り当て:8 (D)	%3206D05%
	0→6	割り当て:9 (E)	%3206D06%
	0→7	割り当て:1	%3206D07%
	0→8	割り当て : 2	%3206D08%
	0→9	割り当て:3	%3206D09%
	1→0	割り当て:4	%3206D10%

31. TELEPEN

31-1 TELEPEN の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%3501D00%
# 	0→1	有効 ※デフォルト	%3501D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

31-2 TELEPEN チェックディジットの確認

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%3502D00%
₩₩ 	0→1	有効 ※デフォルト	%3502D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

31-3 TELEPEN チェックディジットの送信

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%3503D00% *
₩ 11 1111111111111111111111111111111111	0→1	有効	%3503D01%

31-4 TELEPEN:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

- 34. マルチスキャン設定より「%3504M%」を読取り
- 35. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

36. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。	
$\%3504\mathrm{M}\%$	01~99まで	指定した桁までのバーコードを読みます。	

31-5 TELEPEN:最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

34. マルチスキャン設定より「%3505M%」を読取り

35. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

36. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。	
$\%3505\mathrm{M}\%$	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。	

31-6 ユニコード文字セットのタイプ

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	英数字 ※デフォルト	%3508D00% *
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ %3508M%	0→1	数値	%3508D01%

32. GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated)

32-1 GS1 DataBar の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効	%2701D00%
NI 	0→1	有効 ※デフォルト	%2701D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

32-2 GS1 DataBar の変換

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
######################################	0→0	なし	%2704D00% *
	0→1	UCC/ JAN128	%2704D01%
	0→2	UPC-A or JAN-13	%2704D02%
33. GS1 DataBar Limited

33-1 GS1 DataBar Limited の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%2801M%	0→0	無効	%2801D00%
	0→1	有効 ※デフォルト	%2801D01% *

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

33-2 GS1 DataBar Limited の変換

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
1 11111111111111111111111111111111111	0→0	なし	%2804D00% *
	0→1	UCC/ JAN128	%2804D01%
	0→2	UPC-A or JAN-13	%2804D02%

34. GS1 DataBar Expanded

34-1 GS1 DataBar Expanded の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%2901M%	0→0	無効	%2901D00%
	0→1	有効 ※デフォルト	%2901D01% *

※数字コードは P108、 P110 を参照して下さい

34-2 GS1 DataBar Expanded:最大読取り桁数

最大の読取り桁数を設定します。指定した桁数より大きい桁のコードは読取りません。

例:20 桁までのバーコードを読み取る

37. マルチスキャン設定より「%2902M%」を読取り

38. 数字コード P108、P110 より「2」→「0」の順で読取り。

39. これで 20 桁までのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容
%2902M%	0→0 ※デフォルト	無制限になります。
	01~99 まで	指定した桁までのバーコードを読みます。

34-3 GS1 DataBar Expanded: 最小読取り桁数

最小の読取り桁数を設定します。指定した桁数より小さい桁のコードは読取りません。

例:5桁からのバーコードを読み取る

37. マルチスキャン設定より「%2903M%」を読取り

38. 数字コード P108、P110 より「0」→「5」の順で読取り。

39. これで5桁からのバーコードを読取ります。

マルチスキャン設定	数字コード	内容		
	0→0 ※デフォルト	無制限になります。		
%2903M%	01~99 まで	指定した桁からのバーコードを読みます。		

34-4 GS1 DataBar Expanded の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%2906M%	0→0	無効	%2906D00% *
	0→1	有効 ※デフォルト	%2906D01%

35. PDF417

35-1 PDF417の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%3001M%	0→0	無効	%3001D00%
	0→1	有効 ※デフォルト	%3001D01% *

36. QR Code

36-1 QR Code の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
%4001M%	0→0	無効	%4001D00%
	0→1	有効 ※デフォルト	%4001D01% *

37. Data Matrix

37-1 Data Matrix の読取り

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード	
%4101M%	0→0	無効 ※デフォルト		
	0 0	Ver1.3.2 以上	%4101D00%	
	0→1	有効 ※デフォルト		
		Ver1.3.2 未満	%4101D01% *	

※数字コードは P108、P110 を参照して下さい

※V1.3.2 以上はデフォルト「無効」になっております。

FW 確認(メモ帳などを開いて読み取ります。)



38-1 先頭に文字を付加する

読み取ったバーコードの先頭に文字を付加できます。

例:「A」を挿入する

元のデータ	123456
設定後の出力データ	A 123456

1. 設定開始を読取ります。



%8001M%

2. 付加する文字を設定します。

「A」 付加する場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。

「AB」と2文字付加する場合は「4」→「1」→「4」→「2」と続けて付加します。

※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM
H L	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р		р
1	!	1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Η	X	h	х
9)	9	Ι	Y	i	у
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	Κ	[k	{
С	,	<	L	\	1	
D	-	=	М]	m	}
Е		>	Ν	^	n	~
F	/	?	Ο	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0
А	$4 \rightarrow 1$
а	6→1

∭ || || || ||

||| || || || |||

|||||||||||| В

3. 文字の確定(%END%)を読取ります。



4. 設定したコードの送信を有効にします。







%END%

5. 下記のテストコードを読取り、付加した文字が送信されることをご確認下さい。



38-2 末尾に文字を付加する

読み取ったバーコードの末尾に文字を付加できます。

例:「A」を挿入する

元のデータ	123456
設定後の出力データ	123456 <mark>A</mark>

1. 設定開始を読取ります。



%8002 M%

2. 付加する文字を設定します。

「A」付加する場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。

「AB」と2文字付加する場合は「4」→「1」→「4」→「2」と続けて付加します。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	(D)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р	•	р
1		1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	E	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Η	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	у
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	Κ	[k	{
С	,	<	L	Ν	1	
D	-	II	М]	m	}
Е		>	Ν	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0
А	4→1
а	$6 \rightarrow 1$

∭ || || || ||

||| || || || |||

|||||||||||| В

3. 文字の確定(%END%)を読取ります。



4. 設定したコードの送信を有効にします。



0





%END%

5. 下記のテストコードを読取り、付加した文字が送信されることをご確認下さい。



38-3 文字を任意の位置に挿入する

読み取ったバーコードの指定した桁の間に文字の挿入が可能です。

例:「AB」を2文字目の後に挿入する

元のデータ	123456
設定後の出力データ	12 AB 3456

1. 設定開始を読取ります。



 $\%8005 \mathrm{M}\%$

2. 挿入する文字を設定します。

「A」付加する場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。

「AB」と2文字付加する場合は「4」→「1」→「4」→「2」と続けて付加します。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	(D)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р	•	р
1		1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Η	Х	h	Х
9)	9	Ι	Y	i	у
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	Κ	[k	{
С	,	<	L	Ν	1	
D	-	=	М]	m	}
Е		>	Ν	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0
А	$4 \rightarrow 1$
а	$6 \rightarrow 1$

∭ || ||| ||||

||| || || || |||

||| || || ||| |||

3. 文字の確定(%END%)を読取ります。



挿入位置を指定します。
 設定開始(%8101M%)を読取ります。



挿入する桁を指定します。
 2桁目のコードの後に挿入する場合は「0」→「2」を読取ります。



∭∥∭∥∥

 



%END%

6. 下記を読み取り、これらの設定を有効にします。









7. 下記のテストコードを読取り、付加した文字が送信されることをご確認下さい。



38-4 文字を別の文字に置き換える。(置換機能)

指定したバーコードに含まれる文字を別の文字に置き換えることが出来ます。 置き換えパターンは2パターンまで登録が可能です。

例:「A」を「B」に置き換える設定を行った場合

元のデータ	123 A 5 A
設定後の出力データ	123 B 5 B

1. 置き換え文字の登録を行います。

初めて登録する場合はパターン1、追加で登録する場合はパターン2の読取りを行います。



置き換えたい文字を選択して設定します。 「A」を別の文字にする場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р		р
1		1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	W
8	(8	Н	Х	h	Х
9)	9	Ι	Y	i	у
А	*		J	Ζ	j	Z
В	+	;	Κ	[k	{
С	,	<	L	١	1	
D	-	Ш	М]	m	}
Е		>	Ν	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0
А	$4 \rightarrow 1$
а	$6 \rightarrow 1$

∭ || ||| ||||

₩**₩₩₩₩**

||| || || || |||

||| || || ||| |||

どの文字に置き換えるかを設定します。
 設定した文字を「B」に文字を置き換える場合は「4」→「2」の順に読取りを行います。
 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	(D)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р	`	р
1	!	1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Н	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	у
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	Κ	[k	{
С	,	<	L	/	1	
D	-	=	Μ]	m	}
Е		>	Ν	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	$0 \rightarrow D$
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0
А	4→1
А	6→1

∭ || ||| ||||

₩**₩₩₩₩**

||| || || || |||

||| || || ||| |||

|||||||||||| В

4. 最後に下記の「%END%」を読み取って設定完了です。



%END%

5. 実際にコードを読み取って動作を確認して下さい。

38-5 文字を別の文字に置き換える。(置換機能・複数)

複数の文字の置き換えが可能です。(11 文字まで)

	ん物ロ
--	-----

元のデータ	123 A 4 C 56 E 78
設定後の出力データ	123 B 4 E 56 F 78

1. 設定開始(%8016M%)を読取ります。



2. 置き換え元になる文字を1文字、設定します。

-

「A」を別の文字に置き換える場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(HID)		RS-232C VCOM	
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р	`	р
1	!	1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	د	7	G	W	g	W
8	(8	Н	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	у
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	Κ	[k	{
С	,	<	L	Ν	1	
D	-	=	М]	m	}
E		>	Ν	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0

2

₩ **₩ ₩ ₩**

₩**₩₩₩₩** 8

||| || || || ||| 1

3

||| || || ||| ||| 5

> 9 9

|||||||||||| В

3. 置き換え後になる文字を1文字、設定します。
 設定した文字を「B」に置き換える場合は「4」→「2」の順に読取りを行います。
 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	(D)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р	•	р
1	!	1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Н	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	у
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	K	[k	{
С	,	<	L	\	1	
D	-	=	М]	m	}
Е		>	N	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	$0 \rightarrow D$
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0

2

₩ **₩ ₩ ₩**

₩**₩₩₩₩** 8

||| || || || ||| 1

3

||| || || ||| ||| 5

> 9 9

|||||||||||| В

- 4. 上記で1文字が別の文字に置き換わります。
 続けて変更する文字を登録する場合は項目2(P95)まで戻ります。
 設定を完了する場合は下記に進みます。
- 5. 最後に下記の「%END%」を読み取って設定完了です。



%END%

38-6 先頭又は末尾から文字を抜き出す

先頭、又は末尾から文字を抜き出すことが出来ます。 ※両方の設定は出来ません。

※文字の間を抜き出しは出来ません。

1.先頭、末尾どちらから文字を抜き出すかを選択します。



2.P110より桁数を設定します。

例:先頭より9桁抜き出す場合は $[0] \rightarrow [9]$ と設定します。

※1~99 文字まで設定可能です。

3.最後に設定完了を読み取って設定完了です。



39-1 コード名の表示

バーコードの種類名(CODE39や CodaBar等)を表示させることが出来ます。

例:12345 と言う CODE39 のバーコードを読み取った場合「CODE39 12345」と 先頭にコードの名称が表示されます。

※JAN 等の一部のコードは EAN 等と一部、海外表記・別称で表記されます。



39-2 コード ID の表示

バーコードに割り振られたコード番号を送信することが可能です。 このコードは別途、任意に割り振ることも可能です。 詳細は P102 ページをご確認下さい。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
W	0→0	無効 ※デフォルト	%8206D00% *
	0→1	Proprietary ID	%8206D01%
	0→2	AIM ID	%8206D02%

39-3 コード名の文字数の出力

バーコードに含まれている文字数を出力できます。

例:「12345」バーコードを読み取った場合「512345」と

先頭に文字数が表記されます。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
	0→0	無効 ※デフォルト	%8207D00% *
 	0→1	有効	%8207D01%

39-4 大文字→小文字 小文字→大文字固定変換送信

設定を行うことでバーコードの大文字・小文字を任意に指定して送信が可能です。

マルチスキャン設定	数字コード	内容	クイックバーコード
W	0→0	無効 ※デフォルト	%8208D00% *
	0→1	大文字 (バーコードのみ)	%8208D01%
	0→2	小文字 (バーコードのみ)	%8208D02%
	0→3	小文字 (全てのデータ)	%8208D03%
	0→4	小文字 (全てのデータ)	%8208D04%

40.コード ID のセッティング

40-1 コード ID の設定 <u>P97</u>のコード ID にて任意の文字を送ることが出来ます。 ※<u>P97</u>の設定を「Proprietary ID」にする必要があります。

コード ID を設定したいコードのバーコードを読取ります。
 ※「<>」内はデフォルトの ID



%1104M%



%1204%



%3405 M%

JAN-8<C>

%1404M%



%1304M%



%1506M%



%1606M%

Industrial 2 of 5(Discrete 2 of 5) <H>



%1704 M%



 $\%1606\mathrm{M}\%$





%1906M%



%3306M%





%1906 M%

UCC/EAN 128 <K>

%2506M%





China Post <T>

%2606M%

%2306M%



%2406M%





GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated) <R>



GS1 DataBar Expanded <R>

%2904M%

%3506M%

GS1 DataBar Limited <R>



%2802M%

2. セットしたい文字を選択します。

「A」付加する場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM		H	2	3	4	5	6	7
H L	0	1	0	1			SP	0	@	Р	``	р
0	Null		NUL	DLE		1	!	1	А	Q	а	q
1	Up	F1	SOH	DC1		2	"	2	В	R	b	r
2	Down	F2	STX	DC2		3	#	3	С	S	с	s
3	Left	F3	ETX	DC3		4	\$	4	D	Т	d	t
4	Right	F4	EOT	DC4		5	%	5	Е	U	е	u
5	PgUp	F5	ENQ	NAK		6	&	6	F	V	f	v
6	PgDn	F6	ACK	SYN		7	د	7	G	W	g	W
7		F7	BEL	ETB		8	(8	Н	Х	h	х
8	Bs	F8	BS	CAN		9)	9	Ι	Y	i	у
9	Tab	F9	HT	EM		А	*	:	J	Ζ	j	Z
А		F10	LF	SUB		В	+	;	K	[k	{
В	Home	Esc	VT	ESC		С	,	<	L	λ	1	
С	End	F11	FF	FS		D	-	=	М]	m	}
D	Enter	F12	CR	GS		Е		>	Ν	^	n	~
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS		F	/	?	О	_	0	DEL
F	Delete	Alt+	SI	US]							

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0
А	4→1
а	6→1

∭ || ||| ||||

||| || || || |||

||| || || ||| |||

|||||||||||| В

3. 文字の確定(%END%)を読取ります。


41. MD630 のバックライト明るさ設定

バックライトの明るさを調整します。 明るさを上げるに連れてコントラスト比が低いコードや 印字の悪いコードへの精度が向上します。 ※この機能は FW が「V1.3.2」以降のバージョンで可能です。

FW 確認(メモ帳などを開いて読み取ります。)



◆設定方法

1. 下記のバーコードを読み取ってください。



2. 設定を行う番号を読み取ってください。

読み取る順番	内容
$[0] \rightarrow [0]$	バックライト OFF
$\lceil 0 floor ightarrow \lceil 1 floor$	バックライトの明るさ 60% デフォルト
$\lceil 0 floor ightarrow \lceil 2 floor$	バックライトの明るさ 80%
$\lceil 0 floor ightarrow \lceil 3 floor$	バックライトの明るさ 100%









3. 「%END%」を読み取り設定完了です。



◆数字コード(マルチスキャン設定時に御利用下さい)

∭ || ||| ||||

||| || || || |||

∭ **|| || || ||**

||| || || ||| |||

4. 文字の確定(%END%)を読取ります。



◆初期化

バーコードリーダーの設定を工場出荷時のものにします。



◆バージョンの確認

メモ帳や Excel などを開いて読取りを行います。





UPC-E1



















Matrix 2 of 5















GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated)







QR code



1234567890ABCD-+()&*%^@#\$!XYZ

Data Matrix



123890abc-+=&*%^!mdo

※Ver1.3.2 以上はデフォルト OFF になっております。

◆トラブルシューティング

- Q1. 読み取り音はするが送信が出来ない。
- A1. PC との接触不良の可能性があります。

○PC との再接続を行う

1. PC からバーコードリーダーを外します。



2. PC の再起動を行います。



※Windows7 の例

3. 再起動後、PC がスムーズに動作することを確認してバーコードリーダーを接続します。



4. PCと接続後、すぐにトリガーを引かず 10 秒ほど待ちます。



5. メモ帳や Excel を開いて再度読取りを行います。



- 6. 送信ができない場合は別の USB ポートを使い「1」から行います。 それでも改善出来ない場合はお問い合わせ下さい。
- Q2. 日本語入りの QR コードが送信できない・記号が違うものになる。
- A2. VirtualCOM(日本語送信ソフト)を御利用下さい。 設定とソフトは下記よりダウンロードください。
- ○日本語入力・ツール COMTEXT

URL : <u>http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html</u>

OMD630

インターフェイス	USB ケーブル(HID・VirtualCOM 対応) ※商品に付属
光源	625±5nm 白色 LED
受光	752(H)×480(V)ピクセル
スキャン角度	$\pm 65^{\circ}$, $\pm 65^{\circ}$
読取深度	13mil UPC(6 字): 0.5cm ~ 13.0cm(PCS=80%)
分解能	5mil(0.127mm)Code39(3 文字):1.5 cm ~5.5cm
	13mil(0.3302mm) UPC (6 文字):0.5 cm~13.0 cm
	20mil(0.508mm) Code39 (5 文字):4.0 cm ~18.0cm
	6.7mil(0.17018mm) PDF417 (20 文字):1.0cm~8.2 cm
	10 mil(0.254) DM (20 文字):1.0cm ~8.0 cm
	20mil(0.508mm) QR (20 文字):1.5 cm~16.5cm
読取可能幅	-
入力電源	DC5 V±0.25 V
消費電流	80mA(スタンバイ時)240mA(動作時)
使用温度	-10~50°C
湿度耐性	5% ~ 95%(結露なきこと)
衝撃耐性	2.0m の落下耐性(30 回テスト)
外形寸法	82x69x178mm
重量	146g, ケーブルを除く
素材	ABS 樹脂
ケーブル	2m ストレートケーブル
	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, JAN-13, JAN-8, ISBN
対応コード1	Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39,
	Interleaved 2 of5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5),
	Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code128, UCC/EAN 128,
	ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey,
	UK/Plessey, China Post
	GS1 DataBar (旧:RSS)
対応コード2	PDF417/DataMatrix
	•QR Code
	訂正レベル:L/M/Q/H
	バージョン:1~40 まで対応
	※コントラスト比 80%以上
対応 OS	Windows98, Me,2000,XP,Vista,7,8,8.1,10
	Mac OS X v10.9~10.11 以降対応
対応 OS	WindowsXP(SP3 以上),Vista,7,8,8.1,10
(付属ソフト)	※Windows8 や 8.1 は未署名ドライバのインストール許可が必要です。

	PC により設定が異なるのでご確認の上、ご利用下さい。
	※Windows 側にソフトの常駐や起動時の設定が必要です。
	※QRコードに制御コードや特殊文字(旧漢字等)が含まれる、
	100文字以上のデータである場合は対応できない場合があります。
安全証明等	レーザー安全性:EN60825-1、クラス 1(パターン形成)
	※白色 LED 照射
	EMC:EN55022, EN55024
	電気安全: EN60950-1
	光安全性:EN62471:2008
	明るさ:0~100,000LUX(白色ダイオード)
	IP 準拠:IP52
インジケータ	ビープ・LED
保証期間	初期不良:商品到着から7日
	無償修理:商品到着から1年間(センドバックでの修理になります)

◆メンテナンス

トリガーを引く際に、手が濡れている状態で利用しない。
 濡れた手、油等で汚れた手等でバーコードリーダーに触れると故障の原因になります。



 <u>筐体が汚れたらすぐにクリーニングを行う。</u>
 外部に水滴が付着した、汚れた、又は長期間の保管後に使用する際は
 清掃を行って下さい。
 軽く濡らしたタオル等でサッと拭き取り、乾いたタオルでしっかりと水気を取ります。

