◆MD701 出力文字の編集

1.方式一:カスタマイズ QR コード設定(完全版マニュアル p9) →オススメ!

以下の設定用 QR コードの作成ルールに基づき、複数の設定内容を一つの QR コードに反映することは可能です。完成した QR コードをスキャンすることで、設定内容を反映できます。

※一部の FW (2016 年以前) はカスタマイズ QR コード設定機能に対応してない場合がご ざいます。

A. 設定用 QR コードの作成ルール



説明:

<設定項目番号>とは、設定項目ごとに0~9から4桁の数字の組合せ

<D/H>: 設定値の内容が 10 進数の場合は D に指定して下さい。

設定値の内容が16進数の場合は日に指定して下さい。

<設定値>とはキャラクターコードのことです、長さは 2,4 或いはその他の値、設定項目の 内容によって変わります。

「0」~「9」の数字バーコード・「A」~「E」のアルファベットコードは P112、P113 を 参照してください。

例:

設定したい項目:

1.スキャンモードを常時照射に変更:0401->03(10 進数) (完全版マニュアル p18)

2.読み取られるバーコードの末尾に CR(改行)を付加したい:8002->0D0A(16 進数); 8202->01(10 進数) (完全版マニュアル p 85)

QR コード作成ルール: %0401D03%8002H0D0A%8202D01%



B. QR コード作成の注意事項

QR コードを作成の際は、モデル2(Model: M2)に指定して下さい。 ※モデル2は、モデル1を改良し、最大バージョンは40(177*177セル)で数字7089桁まで 扱うことができるコードです。現在、QRコードと言うと、一般的にはモデル2を指します。 QRコードの構成において、ECC、スタート・ストップに関する制限はございません。

2.方式二:マルチスキャン設定(完全版マニュアル p8)

<u>※注意:MD701のデフォルト照射はハンズフリーモードのため、37-1~37-6のマルチスキ</u> <u>ャン設定を行う際は、MD701底面にある黄色い丸いボタンを押しながら設定をしてくださ</u> <u>い。</u>

37-1 先頭に文字を付加する

読み取ったバーコードの先頭に文字を付加できます。

例:「A」を挿入する

元のデータ	123456
設定後の出力データ	A 123456

1. 設定開始を読取ります。



%8001M%

2. 付加する文字を設定します。

「A」 付加する場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。

「AB」と2文字付加する場合は「4」→「1」→「4」→「2」と続けて付加します。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM		
H	0	1	0	1		
0	Null		NUL	DLE		
1	Up	F1	SOH	DC1		
2	Down	F2	STX	DC2		
3	Left	F3	ETX	DC3		
4	Right	F4	EOT	DC4		
5	PgUp	F5	ENQ	NAK		
6	PgDn	F6	ACK	SYN		
7		F7	BEL	ETB		
8	Bs	F8	BS	CAN		
9	Tab	F9	HT	EM		
А		F10	LF	SUB		
В	Home	Esc	VT	ESC		
С	End	F11	FF	FS		
D	Enter	F12	CR	GS		
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS		
F	Delete	Alt+	SI	US		

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	a	Р	×	р
1	!	1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Η	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	у
Α	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	Κ	[k	{
С	,	<	L	λ	1	
D	-	=	М]	m	}
Е		>	Ν	^	n	~
F	/	?	Ο	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	$0 \rightarrow D$
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0
А	4→1
а	$6 \rightarrow 1$

◆数字コード

||| |**| || || ||**||

∭ **|||||||||**|||

|| || || || ||

3. 文字の確定(%END%)を読取ります。



4. 設定したコードの送信を有効にします。



%8201M%







%END%

5. 下記のテストコードを読取り、付加した文字が送信されることをご確認下さい。



37-2 末尾に文字を付加する

読み取ったバーコードの末尾に文字を付加できます。

例:「A」を挿入する

元のデータ	123456
設定後の出力データ	123456 A

1. 設定開始を読取ります。



%8002 M%

2. 付加する文字を設定します。

「A」付加する場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。

「AB」と2文字付加する場合は「4」→「1」→「4」→「2」と続けて付加します。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM		H	2	3	4	5	6	7
H L	0	1	0	1			SP	0	@	Р	`	р
0	Null		NUL	DLE		1	!	1	А	Q	а	q
1	Up	F1	SOH	DC1	1	2	"	2	В	R	b	r
2	Down	F2	STX	DC2		3	#	3	С	S	с	s
3	Left	F3	ETX	DC3		4	\$	4	D	Т	d	t
4	Right	F4	EOT	DC4	1	5	%	5	Е	U	e	u
5	PgUp	F5	ENQ	NAK		6	&	6	F	V	f	v
6	PgDn	F6	ACK	SYN		7	د	7	G	W	g	w
7		F7	BEL	ETB		8	(8	Н	Х	h	х
8	Bs	F8	BS	CAN		9)	9	Ι	Y	i	у
9	Tab	F9	HT	EM		А	*	:	J	Ζ	j	Z
А		F10	LF	SUB		В	+	;	Κ	[k	{
В	Home	Esc	VT	ESC	1	С	,	<	L	\	1	
С	End	F11	FF	FS		D	-	=	М]	m	}
D	Enter	F12	CR	GS	1	Е		>	Ν	^	n	~
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS]	F	/	?	0	_	0	DEL
F	Delete	Alt+	SI	US								

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0
А	$4 \rightarrow 1$
а	$6 \rightarrow 1$

◆数字コード

∭ || ||| |||| |||

∭ **Ⅲ**ⅢⅢ

3. 文字の確定(%END%)を読取ります。



4. 設定したコードの送信を有効にします。









%END%

5. 下記のテストコードを読取り、付加した文字が送信されることをご確認下さい。

37-3 文字を任意の位置に挿入する

読み取ったバーコードの指定した桁の間に文字の挿入が可能です。

例:「AB」を2文字目の後に挿入する

元のデータ	123456
設定後の出力データ	12 <mark>AB</mark> 3456

1. 設定開始を読取ります。



%8005 M%

2. 挿入する文字を設定します。

「A」付加する場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。

「AB」と2文字付加する場合は「4」→「1」→「4」→「2」と続けて付加します。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM	H	2	3	4	5	6	7
H	0	1	0	1		SP	0	@	Р	`	р
0	Null		NUL	DLE	1	!	1	А	Q	а	q
1	Up	F1	SOH	DC1	2	"	2	В	R	b	r
2	Down	F2	STX	DC2	3	#	3	С	S	с	s
3	Left	F3	ETX	DC3	4	\$	4	D	Т	d	t
4	Right	F4	EOT	DC4	5	%	5	Е	U	e	u
5	PgUp	F5	ENQ	NAK	6	&	6	F	V	f	v
6	PgDn	F6	ACK	SYN	7	د	7	G	W	g	W
7		F7	BEL	ETB	8	(8	Н	Х	h	х
8	Bs	F8	BS	CAN	9)	9	Ι	Y	i	у
9	Tab	F9	HT	EM	А	*	:	J	Ζ	j	z
А		F10	LF	SUB	В	+	;	K	[k	{
В	Home	Esc	VT	ESC	С	,	<	L	\	1	
С	End	F11	FF	FS	D	-	=	М]	m	}
D	Enter	F12	CR	GS	Е		>	Ν	^	n	~
E	Insert	Ctrl+	SO	RS	F	/	?	0	_	0	DEL
F	Delete	Alt+	SI	US							

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	0→D
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0
А	$4 \rightarrow 1$
а	$6 \rightarrow 1$

◆数字コード

∭ || ||| |||| |||

||| || || || || ||

3. 文字の確定(%END%)を読取ります。

%END%

挿入位置を指定します。
 設定開始(%8101M%)を読取ります。



5. 挿入する桁を指定します。 2桁目のコードの後に挿入する場合は「0」→「2」を読取ります。



1





6 6



5

7

8



%END%

6. 下記を読み取り、これらの設定を有効にします。









%END%

7. 下記のテストコードを読取り、付加した文字が送信されることをご確認下さい。



37-4 文字を別の文字に置き換える。(置換機能)

指定したバーコードに含まれる文字を別の文字に置き換えることが出来ます。 置き換えパターンは2パターンまで登録が可能です。

例:「A」を「B」に置き換える設定を行った場合

元のデータ	123 <mark>A</mark> 5A
設定後の出力データ	123 B 5 B

 置き換え文字の登録を行います。 初めて登録する場合はパターン1、追加で登録する場合はパターン2の読取りを行います。



 $\%8014\mathrm{M}\%$



2. 置き換えたい文字を選択して設定します。

「A」を別の文字にする場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home Esc		VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
E	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р	•	р
1	!	1	А	Q	а	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	W
8	(8	Η	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	У
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	K	[k	{
C	,	<	L	Υ	1	
D	-	=	М]	m	}
E		>	N	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	$0 \rightarrow D$
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0
А	4→1
а	$6 \rightarrow 1$

◆数字コード

||| |**| || || ||**||

∭ **|||||||||**|||

|| || || || ||

どの文字に置き換えるかを設定します。
 設定した文字を「B」に文字を置き換える場合は「4」→「2」の順に読取りを行います。
 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	Р	x	р
1	!	1	А	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	С	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	е	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Н	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	У
А	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	K	[k	{
С	,	<	L	\	1	
D	-	=	М]	m	}
Е		>	Ν	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	$0 \rightarrow D$
TAB キー	0→9
付加無し	0→0
スペースキー	2→0
А	4→1
А	$6 \rightarrow 1$

◆数字コード

||| |**| || || ||**||

∭ **|||||||||**|||

|| || || || ||

4. 最後に下記の「%END%」を読み取って設定完了です。



%END%

5. 実際にコードを読み取って動作を確認して下さい。

37-5 文字を別の文字に置き換える。(置換機能・複数)

複数の文字の置き換えが可能です。(11文字まで)

 $例: \lceil A
floor
ightarrow \lceil B
floor$ $\lceil C
floor
ightarrow \lceil D
floor$ $\lceil E
floor
ightarrow \lceil F
floor$ と設定した場合

元のデータ	123 A4C 56 E 78
設定後の出力データ	123 B 4 E 56 F 78

1. 設定開始(%8016M%)を読取ります。



7

р

q

r s

t

u

v w

х

y z

{

}

 \sim

DEL

2. 置き換え元になる文字を1文字、設定します。
 「A」を別の文字に置き換える場合は「4」→「1」の順に読取りを行います。
 ※数字コードは次ページにございます。

<u> </u>	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM	H	2	3	4	5	6
L H	0	1	0	1	0	SP	0	@	Р	`
0	Null		NUL	DLE	1	!	1	А	Q	a
1	Up	F1	SOH	DC1	2	"	2	В	R	b
2	Down	F2	STX	DC2	3	#	3	С	S	с
3	Left	F3	ETX	DC3	4	\$	4	D	Т	d
4	Right	F4	EOT	DC4	5	%	5	Е	U	e
5	PgUp	F5	ENQ	NAK	6	&	6	F	V	f
6	PgDn	F6	ACK	SYN	7	د	7	G	W	g
7		F7	BEL	ETB	8	(8	Н	Х	h
8	Bs	F8	BS	CAN	9)	9	Ι	Y	i
9	Tab	F9	HT	EM	А	*	:	J	Ζ	j
А		F10	LF	SUB	В	+	;	Κ	[k
В	Home	Esc	VT	ESC	С	,	<	L	\	1
С	End	F11	FF	FS	D	-	=	М]	m
D	Enter	F12	CR	GS	Е		>	Ν	^	n
E	Insert	Ctrl+	SO	RS	F	/	?	О	_	0
F	Delete	Alt+	SI	US						

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	$0 \rightarrow D$
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0

◆数字コード



∭ || || || || **||**

||| |**| || || ||**||

|| || || || ||

3. 置き換え後になる文字を1文字、設定します。
 設定した文字を「B」に置き換える場合は「4」→「2」の順に読取りを行います。
 ※数字コードは次ページにございます。

	USB(H	ID)	RS-232C	VCOM
H	0	1	0	1
0	Null		NUL	DLE
1	Up	F1	SOH	DC1
2	Down	F2	STX	DC2
3	Left	F3	ETX	DC3
4	Right	F4	EOT	DC4
5	PgUp	F5	ENQ	NAK
6	PgDn	F6	ACK	SYN
7		F7	BEL	ETB
8	Bs	F8	BS	CAN
9	Tab	F9	HT	EM
А		F10	LF	SUB
В	Home	Esc	VT	ESC
С	End	F11	FF	FS
D	Enter	F12	CR	GS
Е	Insert	Ctrl+	SO	RS
F	Delete	Alt+	SI	US

H L	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	a	Р	`	р
1	!	1	Α	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	C	S	с	s
4	\$	4	D	Т	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	٢	7	G	W	g	w
8	(8	Н	Х	h	х
9)	9	Ι	Y	i	у
Α	*	:	J	Ζ	j	Z
В	+	;	K	[k	{
C	,	<	L	Ν.	1	
D	-	=	М]	m	}
Е		>	N	^	n	~
F	/	?	0	_	0	DEL

◆例:付加記号

付加記号	順番
Enter キー	$0 \rightarrow D$
TAB キー	0→9
無し	0→0
スペースキー	2→0

◆数字コード

||| |**| || || ||**||

∭ **|||||||||**|||

|| || || || ||

- 4. 上記で1文字が別の文字に置き換わります。
 続けて変更する文字を登録する場合は項目2(P98)まで戻ります。
 設定を完了する場合は下記に進みます。
- 5. 最後に下記の「%END%」を読み取って設定完了です。



%END%

37-6 先頭又は末尾から文字を抜き出す

先頭、又は末尾から文字を抜き出すことが出来ます。 ※両方の設定は出来ません。 ※文字の間を抜き出しは出来ません。

1.先頭、末尾どちらから文字を抜き出すかを選択します。

マルチスキャン設定	内容
%8211M%	先頭から
%8212M%	末尾から

2.P113 より桁数を設定します。

例:先頭より9桁抜き出す場合は「0」→「9」と設定します。
 ※1~99文字まで設定可能です。

3.最後に設定完了を読み取って設定完了です。

