

大文字、小文字変換

1. 設定の開始



2. 使用するモードを選択

A> 大文字、小文字変換

設定コード	説明
 %0330	<なし> (デフォルト)
 %0331	大文字変換あり
 %0332	小文字変換あり



3. 設定の終了



4. 設定を保存

