

2 次元バーコードリーダー

クイックプログラミングマニュアル Ver3.00



本誌はよく使われる設定を抜粋したクイックマニュアルです。より詳細な設定は下記より行ってください。http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html

お問い合わせ先：
POS ショッピングストア
☎ : 0942-48-0614

設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、該当する設定コードをスキャンして下さい。

1. 本体バージョン確認のバーコード

PC 側のメモ帳などを開き、下記のバーコードを読み取ってください。



2. 初期化

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。

1. 下記のコードのみ読み取ります。



%%%DEF (正常:ビープ長・短・短)

2. 初期化後は PC から USB を抜き差しします。

3. 読取りモード



トリガーモード
(デフォルト)



EN-AutoDete

自動検出モード

5. ビープトーンの設定



小



中



大 (デフォルト)

4. UPCA=JAN13 変換の設定

先頭が「0」から始まる 13 桁コードを読取ります



JAN13 に変換



変換なし

(デフォルト)

6. 読取り音の ON・OFF 設定



OFF



ON (デフォルト)

7.起動音の ON・OFF 設定



%0501D00%

OFF



%0501D01% *

ON (デフォルト)

9.付加コード設定

読取りの最後の付加コードを設定します



CR (デフォルト)



無し

8.キーボード設定

特殊記号「¥」などを出力する場合に設定下さい



%0902D00% *

英語 (デフォルト)



%0902D08%

日本語



TAB



Space

10.QR コード漢字送信設定 A

メモ帳・Excel 等^{※1}で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記 2 つのコードを読み取ることで設定が可能です。



%0904D00% *

手順 1



%0902D08%

手順 2

※1, 出力ソフトの文字コードは Shift-JIS の場合のみ送信できます。

例: メモ帳、excel、google スプレッドシートなど

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

11.QR コード漢字送信設定 B

Word・Outlook 等^{※1}で出力する場合

QR コードの 2 バイト文字^{※2}(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要^{※3}で下記 2 つのコードを読み取ることで設定が可能です。



%0904D02%

手順 1



%0902D08%

手順 2

※1, 出力ソフトの文字コードは UTF-8 の場合のみ送信できます。

例: Word、Outlook、OneNote など

※2, QR コードの 2 バイト文字とは Shift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成した QR コードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能は Windows OS のみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POS ショッピングストアの HP#サポートページ#VCOM より download して下さい

※5, 上記設定でご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。