

## 2次元バーコードリーダーMD701

クイックプログラミングマニュアル Ver3.0



### 設定手順について

※本誌の設定は必要な場合のみ、該当する設定コードをスキャンして下さい。

#### 1. 本体バージョン確認のバーコード

PC側のメモ帳などを開き、下記のバーコードを読み取ってください。



#### 2. 初期化

バーコードリーダーの設定を初期状態に戻します。

1. 下記のコードのみ読み取ります。



%%%DEF (正常:ビープ長・短・短)

2. 初期化後はPCからUSBを抜き差しします。

本誌はよく使われる設定を抜粋したクイックマニュアルです。より詳細な設定は下記より行ってください。[http://www.media9.co.jp/m\\_tuhan/support.html](http://www.media9.co.jp/m_tuhan/support.html)

お問い合わせ先：  
POSショッピングストア  
☎：0942-48-0614

#### 3. QRコード漢字送信設定 A

##### メモ帳・Excel等<sup>※1</sup>で出力する場合

QRコードの2バイト文字<sup>※2</sup>(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要<sup>※3</sup>で下記2つのコードを読み取ることで設定が可能です。



手順1



手順2

※1, 出力ソフトの文字コードはShift-JISの場合のみ送信できます。

例：メモ帳、excel、google スプレッドシートなど

※2, QRコードの2バイト文字とはShift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成したQRコードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能はWindows OSのみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POSショッピングストアのHP#サポートページ#VCOMよりdownloadして下さい

※5, 上記設定でご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

#### 4. QRコード漢字送信設定 B

##### Word・Outlook等<sup>※1</sup>で出力する場合

QRコードの2バイト文字<sup>※2</sup>(ひらがな,カタカナ,漢字などの日本語文字)を送信する際、ドライバー不要<sup>※3</sup>で下記2つのコードを読み取ることで設定が可能です。



手順1



手順2

※1, 出力ソフトの文字コードはUTF-8の場合のみ送信できます。

例：Word、Outlook、OneNote など

※2, QRコードの2バイト文字とはShift-JIS 或いは UTF-8 の文字コードで作成したQRコードです、本機は両方送信可能です。

※3, 本機能はWindows OSのみ対応できます。

※4, 正しく送信できない場合はソフトの常駐が必要になります。

POSショッピングストアのHP#サポートページ#VCOMよりdownloadして下さい

※5, 上記設定でご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。

### 5. 文字間遅延設定

バーコードデータ文字毎に遅延を入れる設定です。  
2バイトデータなどを送信際に送信速度が遅くなる場合に設定して下さい。

デフォルトでは遅延時間「5ms」となります。



遅延なし

### 7. キーボード設定

特殊記号「¥」などを出力する場合に設定下さい。



英語

### 6. URL に関する QR コードの読み取り設定

http:~/https:~を含む URL リンクの QR コードの読み取りを有効になります。

デフォルトでは読み取りは「無効」となります。



読み取り有効



日本語

### 8. 読み取り音の音量設定



%9205D00% 最小

### 9. 読み取り音の音量設定



%9205D03% 中



%9205D01% 小



%9205D07% 最大